

Standard Operating Procedures

(분류코드 : TIP)

Title	시험물질 보관구역 및 조제구역 관리		
SOP No.	IAI/TIP/001	Total page	4
Version	02	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	마기병	- GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2025.05.23.	고윤희	- '3.' 용어의 정의를 추가 - '5.', '6.' 식약처의 식품공전(제2024-71호)을 참고 하여 보관조건을 수정 - '첨부문서(F01)' 제목을 변경, 제습보관고 추가
02	2026.04.01.	고윤희	- '첨부문서(F01)' 연도를 공통기재로 변경, 보관고 간 구분을 위해 선굵기 변경

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 용어의 정의	4
4. 시험물질 보관 및 조제실의 출입 관리	4
5. 시험물질 보관고의 보안관리	4
6. 시험물질 보관고의 관리 조건	4
7. 첨부문서	4

1. 목적

시험물질 보관 및 조제실의 관리 절차를 안전 및 출입 등을 통제하여 보관 유지 관리를 적절히 하기 위함이다.

2. 적용 범위

시험물질 보관구역 및 조제구역에 적용한다.

3. 용어의 정의

- 3.1. 실온보관고: 실온 및 상온 조건의 물질을 보관, 배기관을 연결하여 사용
- 3.2. 냉동냉장고: 냉장 및 냉동 조건의 물질을 보관
- 3.3. 제습보관고: 제습조건이 필요한 물질을 보관, 방습제(Silica gel 등)를 넣어 습도를 관리함

4. 시험물질 보관 및 조제실의 출입 관리

- (1) 시험물질 관리책임자, 시험책임자, 분석책임자는 시험물질 보관 및 조제실의 출입용 지문등록장치에 지문을 등록한다.
- (2) 시험물질 보관 및 조제실에 출입하려는 모든 인원은 보호구를 착용해야 한다.
- (3) 시험물질 보관 및 조제실에 출입할 때에 출입구에 비치된 '출입기록서(IAI/GMS/015-F01)'에 출입자 성명, 출입시간, 방문사유 등을 기재한다.

5. 시험물질 보관고의 보안관리

- (1) 시험물질 보관고는 시건장치가 설치되어야 한다.
- (2) 시건장치의 열쇠는 시험물질관리 책임자가 보관하고 관리한다.

6. 시험물질 보관고의 관리 조건

시험물질 관리 책임자는 매일 시험물질 보관고(실온, 냉장, 냉동)의 온도 및 습도를 확인하고, '시험물질보관 환경기록서(IAI/TIP/001-F01)'에 기록한다. 아래의 조건에 따라서 보관한다.

- (1) 실온 또는 상온 (15 ~ 25 °C)
- (2) 냉장 (0 ~ 10 °C)
- (3) 냉동 (-18 °C 이하)
- (4) 제습 (제습보관고, 30 % 이하의 습도를 유지)
- (5) 차광 (갈색용기 또는 알루미늄호일로 감싸서 보관)

7. 첨부문서

- (1) 시험물질보관환경기록서(IAI/TIP/001-F01-02)